

Configuração de Datalogger

Solarman

Aplicação:

- Inversor Híbridos
- Micro inversor Wi-fi

Suporte Técnico

Versão: V1.0_rev01

Ano: 2021

Sumário

Pré configuração	3
Configurações	3

ELGIN



Pré configuração

Para iniciar o processo de configuração do datalogger, é necessário que sejam verificados os seguintes pontos:

- Esquecer todas as redes conectadas ao celular/notebook;
- Desligar dados móveis do celular, para evitar conflitos de comunicação.

Configurações

1. Para configurar o datalogger, é necessário que o celular ou notebook esteja conectado na rede gerada por ele. A rede terá como nome, o número de série presente na etiqueta do datalogger.

Senha para inversores: Está presente na etiqueta do logger (PWD) Senha padrão micros: 12345678



ELGIN

 No navegador do notebook ou celular, digite o endereço 10.10.100.254 para acessar a página de configurações do logger. Se a conexão for feita com sucesso, será aberta uma tela de autenticação de usuário e senha, ambos devendo ser preenchidos com admin.

http://10.10.100.254 exig senha.	ge um nome de usuário e uma		
Sua conexão a este site r	não é particular.		
Nome de usuário:	admin		
Senha:	admin		

3. Acesse a aba WIZARD. Selecione a rede onde a antena ficará conectada e clique em "Next".

in the second second	Please select you	ir current v	virele	ss network:
zaru	011 D			
lick Set	Site Survey	Distantin.	Inco	dent.
/anced	O 02119111473732	Basip	100	a channel
irada	C Galaxy A01 Core4286		86	1
graue	AndroidAPE507		54	1
start	C ELGIN ENG AR		49	1
et	C) ELGIN ENGENHARIA		49	1
25.2	ELGIN ENG.		20	
	REFRIGERACAD	-	20	1
	O Pantum-AP-9709C8		28	11
	C Eng Ar Condi - Sala		23	4
	★Note: When RSSI lower than 15%, the please select other distance between the	of the selec connection available ne	ted W may t twork	Fi network is be unstable, or shorten the
	★Note: When RSSI lower than 15%, the please select other distance between the	of the selec connection available ne ne device an	ted W may t twork d rout	Fi network is be unstable, or shorten the er.
	★Note: When RSSI lower than 15%, the please select other distance between the Add wireless network	of the selec connection available ne ne device an work manu	ted W may t twork d rout	Fi network is be unstable, or shorten the er. Refresh
	★Note: When RSSI lower than 15%, the please select other distance between the Add wireless network name (SSID) (Note: case sensitive)	of the selec connection available ne ne device an work manu	ted W may t twork d rout ally:	Fi network is be unstable, or shorten the er. Refresh
	★Note: When RSSI lower than 15%, the please select other distance between the Add wireless network Network name (SSID) (Note: case sensitive Encryption method	of the selec connection available ne device an work manu	ted W may t twork d rout ally:	Fi network is or shorten the er. Refresh

Na coluna RSSI, a porcentagem de sinal da rede deve ser superior a 60%, para que não existam problemas de comunicação.



4. Insira em PASSWORD, a senha da rede Wi-fi e clique em "Show Password" para verificar se a senha foi digitada corretamente.

orarus	Please fill in the following information:		
Vizard			
Juick Set			
Advanced	Password (8-64 bytes)		
Jograde	LJ Show Password		
Restart	Obtain an ID address		
Reset	automatically		
	IP address		
	Subnet mask		
	Gateway address		
	DNS server address		
	Back Next		
	1 2 3 4		

5. Nas telas seguintes, não há necessidade de inserir nenhuma nova configuração. Clique em NEXT até chegar na última tela, conforme a figura abaixo:

		Help
Status	Setting complete!	After clicking DK, the
Julck Set		immediately
Advanced		
Upgrade		
Restart	Click OK, the settings will be effect and the system w rostart immodiately	will
Reset	If you leave this interface without clicking OK, the settle be ineffective.	ings will OK
	1 2 3 4	
	-	

Por fim, clique em "OK" e a configuração da antena está finalizada.

ELGIN